

Polaroid P4 Music Player

Ръководство за употреба



Музика в пълен цвят

polaroid

Български

Polaroid P4

Преглед



- A** **Захранване > Възпроизвеждане > Пауза**
Натиснете 1 секунда, за да включите/изключите плейъра. Натиснете за възпроизвеждане или пауза.
Възпроизвеждането може да се управлява и от всяко свързано устройство или приложението Polaroid Music.
- B C** **Предишна песен > Следваща песен**
Натиснете двата бутона едновременно, за да се покаже нивото на батерията.
Натиснете двата бутона едновременно за 8 секунди, за да направите фабрично нулиране.
- D** **Сила на звука**
- F** **Вашата музика** Натиснете [F], за да превключите към любимата си музика. Използвайте диска [D], за да превъртите всичките си любими.



Харесвам > Не харесвам

Натиснете [G], за да харесате. Натиснете дълго, за да не харесвате.



Bluetooth® > Стереосдвояване

Натиснете [H], за да започнете Bluetooth сдвояване. Натиснете два пъти, за да активирате стереосдвояване с друг Polaroid P4.



NFC

Ако NFC е активиран на вашия телефон, докоснете своя Polaroid P4 с телефона си, за да отворите приложението Polaroid Music.



USB-Спорт за зареждане +AUX вход

Тези функции са налични само при използване на приложението Polaroid Music.

Изтеглете приложението Polaroid Music



Български

Вашият Polaroid P4



Приготвяме се да започнем

- a** Използвайте включения USB-Скабел за свързване към източник на захранване или използвайте съвместим адаптер за зареждане през стенен контакт.
- b** Натиснете бутона за захранване [A] за 1 секунда, за да включите плейъра.
- c** Изтеглете приложението Polaroid Music, за да свържете вашата музика.

Свържете се чрез Bluetooth®

- a** Polaroid P4 ще се включи в режим на сдвояване, когато никога не е бил сдвояван с устройство.

- b** В противен случай натиснете бутона Bluetooth [H], ще се чуе звук и дисплеят показва, че плейърът е в режим на сдвояване.
- c** Изберете Polaroid P4 от вашия списък с Bluetooth устройства.

Свържете вашата музика

- a** Използвайте приложението Polaroid Music, за да свържете до 10 любими канала към вашия плейър от набор от плейлисти, интернет радио, подкасти и много повече.
- b** Директно след натискане на музикалния бутон [F] можете да използвате диска [D], за да превключвате между вашите любими.
- c** Бутонът за харесване [G] ще ви позволи да харесвате/не харесвате песни, когато използвате съвместими плейлисти.

Стерео сдвояване

- a** Натиснете двукратно Bluetooth бутона [H] и на двата плейъра, за да активирате стерео сдвояване с друг Polaroid P4. Първият активиран играч ще служи като основен играч.
- b** Дисплеят ще идентифицира десния и левия канал.
- c** Когато използвате AUX-in, уверете се, че е включен в основния плейър.
- d** Плеърите ще се свържат отново автоматично, когато бъдат включени.
- d** Натиснете два пъти за да изключите звуковото сдвояване.

За поддръжка или отстраняване на проблеми посетете
polaroid.com/help.

Тези функции са налични само при използване
приложението Polaroid Music.

Изтеглете приложението Polaroid Music





polaroid

POLAROID и Color Spectrum са защитени търговски марки на
Polaroid

App Store и логото на App Store са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други страни и региони. Google Play
и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Думата
Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост
на Bluetooth SIG Inc. и използването на тези марки от Polaroid
International BV е по лиценз. Други търговски марки и търговия
имената са на съответните им собственици.

Polaroid International BV Danzigerkade 16C, 1013AP Амстердам
Холандия