



# KODAK Mini 2

## МОБИЛЕН ФОТО ПРИНТЕР

### Кратко ръководство за работа

[www.kodakphotoprinter.com](http://www.kodakphotoprinter.com)



### Инсталация на приложение за смарт устройства

1. За устройства с Android оперционна система отидете в Google Play Store и инсталирайте приложението "Kodak Mini Shot".

2. За устройства с iOS оперционна система отидете в Appstore и инсталирайте приложението "Kodak Mini Shot".



iPhone



Android


NFC Connect \*NFC Support Android device only.

### Свързване през Bluetooth:

- 1) Включете Bluetooth-а на вашето устройство;
- 2) Включете фото-принтера;
- 3) Отидете в Bluetooth настройките и намерете "KODAK Mini-XXXX" ("XXXX" е комбинация от цифри и букви);
- 4) Изберете го за да се свържете

### Преди да започнете

- 1) Принтера Kodak Mini2 е с вградена батерия. Заредете го преди употреба.
- 2) Заредете касета пълнител с хартия и мастила. (В опаковката има първоначално включен комплект)



### Отпечатване през приложението

- 1) Стартиране на приложението Kodak Mini Shot.
- 2) Влезте в "Галерия", за да заредите снимките на устройството си.
- 3) Изберете снимка.
- 4) Изберете брой отпечатвания.
- 5) Изберете иконата на принтера.

### Забележки

- Хартията при отпечатване ще излиза и ще се връща четири пъти (за всеки от цветовете и за покритието).
- Не докосвайте и не дърпайте хартията докато се отпечатва.
- Не запушвайте изходния порт при печат.
- За най-добри резултати използвайте последната налична версия на софтуера. Проверявайте за налични ъпдейти в Google Play и Appstore.
- Заредете батерията преди първоначална употреба.
- Избягвайте излагане на прекалено висока или ниска температура. Работи при t° от 0-40.
- Колкото е по-висока резолюцията на снимката, толкова по-качествен ще е печата.
- Препоръчителна големина на снимката 1280x2448 пиксела.

### Отстраняване на неизправности

Грешка	Решение
Заседнала хартия	Изключете и включете отново. Хартията автоматично ще излезе.
Лошо качество на снимката	Качеството може да е занижено, ако оригиналната снимка е с ниска резолюция. Препоръчителен размер 1280x2448 пиксела.
Принтера не може да се свърже	Натиснете бутона за рестарт "Reset" с кламер или друг остър предмет.

### Статус индикация

- ① Включен: Бяла светлина/ Изключен : Не свети / Печатане: Мигаща бяла светлина / Изчерпана хартия, Грешка: Мигаща червена светлина/ Изчакване, Охлаждане: Бяла светлина.
- Charge Зареждане: Червена светлина/ Приключило зареждане: Зелена светлина
- ✖ Осъществяване на връзка: Мигаща зелена светлина/ Свързан Bluetooth: Зелена светлина.

Внимание: Всяка промяна или модификация които не са оторизирани от производителя или негов представител могат да отменят гаранцията на продукта.

Това устройство отговаря на изискванията на FCC SAR.

За повече информация и въпроси се свържете с Каприкорн ООД - дистрибутор за България и Македония. [office@capricorn.bg](mailto:office@capricorn.bg)

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

[www.kodakphotoprinter.com](http://www.kodakphotoprinter.com)  
Copyright © 2017 Prinics., Ltd

