

Polaroid P3 Music Player

Ръководство за употреба



Музика в пълен цвят

polaroid

Български

Polaroid P3

Преглед



A

Захранване > Възпроизвеждане > Пауза

Натиснете 1 секунда, за да включите/изключите плейъра. Натиснете за възпроизвеждане или пауза.

Възпроизвеждането може да се управлява и от всяко свързано устройство или приложението Polaroid Music.

B C

Предишна песен > Следваща песен

Натиснете двата бутона едновременно, за да се покаже нивото на батерията.

Натиснете двата бутона едновременно за 8 секунди, за да направите фабрично нулиране.

D

Сила на звука

F

Вашата музика Натиснете [F], за да превключите към любимата си музика. Използвайте диска [D], за да превъртите всичките си любими.



Харесвам > Не харесвам

Натиснете [G], за да харесате. Натиснете дълго, за да не харесвате.



Bluetooth® > Стереосдвояване

Натиснете [H], за да започнете Bluetooth сдвояване. Натиснете два пъти, за да активирате стереосдвояване с друг Polaroid P3.



NFC

Ако NFC е активиран на вашия телефон, докоснете своя Polaroid P3 с телефона си, за да отворите приложението Polaroid Music.



USB-Спорт за зареждане +AUX вход

Тези функции са налични само при използване на приложението Polaroid Music.

Изтеглете приложението Polaroid Music



Български

Вашият Polaroid P3



Приготвяме се да започнем

- a** Използвайте включения USB-Скабел за свързване към източник на захранване или използвайте съвместим адаптер за зареждане през степенен контакт.
- b** Натиснете бутона за захранване [A] за 1 секунда, за да включите плейъра.
- c** Изтеглете приложението Polaroid Music, за да свържете вашата музика.

Свържете се чрез Bluetooth®

- a** Polaroid P3 ще се включи в режим на сдвояване, когато никога не е бил сдвояван с устройство.

- b** В противен случай натиснете бутона Bluetooth [H], ще се чуе звук и дисплеят показва, че плейърът е в режим на сдвояване.
- c** Изберете Polaroid P3 от вашия списък с Bluetooth устройства.

Свържете вашата музика

- a** Използвайте приложението Polaroid Music, за да свържете до 10 любими канала към вашия плейър от набор от плейлисти, интернет радио, подкасти и много повече.
- b** Директно след натискане на музикалния бутон [F] можете да използвате диска [D], за да превключвате между вашите любими.
- c** Бутонът за харесване [G] ще ви позволи да харесвате/не харесвате песни, когато използвате съвместими плейлисти.

Стерео сдвояване

- a** Натиснете два пъти Bluetooth бутона [H] и на двата плейъра, за да активирате стерео сдвояване с друг Polaroid P3. Първият активиран играч ще служи като основен играч.
- b** Дисплеят ще идентифицира десния и левия канал.
- c** Когато използвате AUX-in, уверете се, че е включен в основния плейър.
- d** Играчите ще се свържат отново автоматично, когато бъдат включени.
- e** Натиснете отново два пъти за изключите сдвояването на звука.

За поддръжка или отстраняване на проблеми посетете
polaroid.com/help.

Тези функции са налични само при използване
приложението Polaroid Music.

Изтеглете приложението Polaroid Music





polaroid

POLAROID и Color Spectrum са защитени търговски марки на
Polaroid

App Store и логото на App Store са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и другестрани и региони. Google Play
и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Думата
Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост
на Bluetooth SIG Inc. и използването на тези марки от Polaroid
International BV е по лиценз. Другитърговски марки и търговия
имената са на съответните им собственици.

Polaroid International BV Danzigerkade 16C, 1013AP Амстердам
Холандия