



### Съдържание на комплекта

Принтер

USB кабел


Хартия Polaroid ZINK® – 10 броя

Кратко ръководство

### Капак (за поставяне на хартията)



1. Плъзнете капака настрани и го вдигнете, за да го отворите.
2. Поставете хартията (използвайте CAMO хартия 2 x 3" ZINK®).
3. Синият лист калибрираща хартия с бар-кода трябва да бъде поставен с лицето надолу.



1. Бутон за включване и изключване (ON/OFF).
2. Бутон за рестартиране (RESET).
3. Индикатор за зареждане.
4. Микро USB порт.
5. Индикатор на статуса.

Вкарайте USB кабела (включен в комплекта) в USB порта.  
Средно време за зареждане: 1.5 часа.

- Зарежда се
- Напълно заредено

### Свързване с NFC за Android™ и сваляне на приложението за печат Polaroid Print:

1. Натиснете и задръжте бутона на захранването в продължение на 4-5 секунди, за да включите принтера.
2. Уверете се, че функцията NFC на устройството с Android™ е включена.
3. Поставете устройството с Android™ върху принтера. Ако е необходимо, плъзгайте устройството нагоре и надолу, докато се появи диалоговият прозорец. Следвайте инструкциите на дисплея, за да свалите приложението от Google Play.

### Свързване чрез Bluetooth на устройства с iOS и такива, които не поддържат функцията NFC, за сваляне на приложението за печат Polaroid Print:

1. Натиснете и задръжете бутона на захранването в продължение на 4-5 секунди, за да включите принтера.
2. Уверете се, че мобилното устройство е с включен Bluetooth и в режим на сдвояване.
3. Когато се появи устройството "Polaroid ZIP", изберете го и се свържете с него.

#### Отпечатване на снимки:

Стартирайте приложението Polaroid Print на Вашия смартфон, за да получите достъп до следните функции:



##### Quick Print (Бърз печат)

Натиснете два пъти снимката в галерията, за да извикате командата за бърз печат.



##### Secret View (Секретен изглед)

Изберете тази опция, за да създадете персонализирани снимки със скрити съобщения с QR код.



##### Edit Print (Редактиране и печат)

Изберете тази икона, за да редактирате снимката, преди да я отпечатате.



##### Settings (настройки)

Изберете менюто Настройки, за да получите достъп до нови актуализации, за допълнителни възможности или да купите хартия.



##### Collage (Колаж)

Изберете тази опция, за да разделите голямо изображение на няколко части за печат с размер 2x3.

#### За да отпечатате бързо изображение от Вашето устройство, следвайте тези стъпки:

1. Натиснете иконата с логото Polaroid Pixel, за да получите достъп до галерията.
2. Натиснете два пъти снимката, която желаете да отпечатате.
3. Редактирайте снимката според предпочитанията си и изберете "Print", за да я изпратите към принтера Polaroid ZIP.

*Забележка: При всяко ново зареждане на хартия, принтерът ще извади най-напред синия лист от пакета хартия ZINK® и чак след това ще започне да отпечатва снимките.*